

fp-francotyp.at

Portochipkarte mit Portotarifsoftware 04.2020 in die CENTORMAIL laden

Um die Portotarifsoftware (= Tariftabelle) von der Chipkarte in die Frankiermaschine zu laden, sind folgende Schritte durchzuführen.

Hinweis: Die Masterkarte muss am Anfang des Ladevorgangs in der Frankiermaschine gesteckt bleiben!!!

Neue Portochipkarte bereithalten.

☞ Taste **Menu** drücken

☞ 2x Pfeiltaste ▼ nach unten drücken

☞ Im Menü auswählen:
VON KARTE LADEN bestätigen

MASTER-Karte entnehmen und Portochipkarte stecken.

Um den Ladevorgang zu starten:

☞ Sicherheitsabfrage mit **JA** bestätigen

Nach erfolgreicher Ladung diverse Display-meldungen mit **ENTER** bestätigen.

Portochipkarte entnehmen und wieder die **MASTER-Karte** stecken.

☞ Taste **Back** drücken.

Sie können schon vor dem 01.04.2018 die Portotarifsoftware in Ihre Frankiermaschine laden. Die Frankiermaschine aktiviert dann die Portotarifsoftware 04.2020 automatisch beim ersten Mal Einschalten der Maschine, **ab dem 01. April 2020**.

Nach Inkrafttreten der neuen Tariftabelle werden ggf. die Kurzwahlen gelöscht und neu belegt. Eine Anleitung zur Programmierung für nicht belegte Kurzwahlen finden Sie in der Bedienungs-anleitung ab der Seite 108.

Benötigen Sie Hilfe?
Rufen Sie 01 / 680 69 – 18 oder 19