



fp-francotyp.at

Anleitung zum Laden der Portochipkarte 04.2020 für Frankiermaschine MyMail

Hinweis: Wenn Sie an Ihrer Frankiermaschine die Kurzwahl Speicher verwenden, die von den Grundeinstellungen abweichen, notieren Sie diese vor dem Porto-Update, damit Sie diese nach dem Porto-Update neu programmieren können.
Die Kurzwahl Speicher werden im Zuge des Updates auf Ihre Grundeinstellungen zurück gestellt.

Ladevorgang Portotariftable:



Im Hauptmenü „Menue“ auswählen und bestätigen.




„Konfiguration“ auswählen und bestätigen.



„Von Karte laden“ auswählen und bestätigen.



„Tariftabelle“ auswählen und bestätigen.



Karte „Tariftabelle“ in den Kartenleser stecken. Der Chip muss nach hinten zeigen.



Einstecken der Karte bestätigen.
Die mymail lädt die Daten für die Tariftabelle von der Karte.



Die Daten sind geladen.
Karte entnehmen.

Benötigen Sie Hilfe?

Rufen Sie 01 680 69 – 18 oder 19

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von FRANCO TYP-POSTALIA